IT

Istruzioni per la corretta visualizzazione

In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Per la corretta visualizzazione dell'istruzione procedere con i seguenti passaggi: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Se necessario stampare.

EN

Instructions for proper viewing

With a view to sustainability, Ducati recommends displaying this instruction on a digital media. To correctly view the instructions, follow these steps: 1) Download the instruction. 2) Open the PDF file with a suitable software. 3) Select the language. 4) Print if necessary.

FR

Instructions d'affichage correct

Dans un souci de durabilité, Ducati recommande de consulter cette instruction sur un support numérique. Pour l'affichage correct des instructions, effectuer les étapes suivantes : 1) Télécharger l'instruction. 2) Ouvrir le fichier PDF avec un logiciel approprié. 3) Sélectionner la langue. 4) Imprimer, le cas échéant.

DE

Anleitung zur korrekten Anzeige

Im Sinne der Nachhaltigkeit empfiehlt Ducati, diese Anleitung auf einem digitalen Datenträger zu lesen. Um die Anleitung korrekt anzuzeigen, wie folgt vorgehen: 1) Die Anleitung herunterladen. 2) Die PDF-Datei mit entsprechender Software öffnen. 3) Die Sprache wählen. 4) Falls erforderlich drucken.

PT

Instruções para a visualização correta

Do ponto de vista da sustentabilidade, a Ducati recomenda visualizar estas instruções em suporte digital. Para a visualização correta das instruções, proceda com as seguintes etapas: 1) Faça o download das instruções. 2) Abra o ficheiro PDF com um software adequado. 3) Selecione a língua. 4) Se for necessário, imprima.

CH

正确查看说明

为实现可持续发展，杜卡迪建议您在数码媒体上查看此说明书。请按照以下步骤，正确查看说明：1) 下载说明书。2) 使用合适的软件打开 PDF 格式的文件。3) 选择语言。4) 如有必要，可以打印出来。

ES

Instrucciones para la visualización correcta

En aras de la sostenibilidad, Ducati recomienda visualizar esta instrucción en formato digital. Para visualizar correctamente la instrucción, siga los pasos siguientes: 1) Descargar la instrucción. 2) Abrir el archivo PDF con un software adecuado. 3) Seleccionar el idioma. 4) Imprimir si es necesario.

JP

正しく表示するための手順

持続可能性の観点から、Ducatiでは本説明書をデジタル形式でご利用になられることをお勧めしております。説明を正しく表示するには、以下の手順に従ってください。1) 説明書をダウンロードする。2) 適切なソフトウェアでPDFファイルを開く。3) 言語を選択する。4) 必要な場合は、印刷する。

DUCATI PERFORMANCE

Ali in carbonio - 96982121AA

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.

Attenzione
La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

Importante
Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

Note
Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. Ⓐ)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. ①)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.


Avvertenze generali

Attenzione
Il montaggio di questo accessorio richiede la disponibilità di attrezzature e competenze tecniche specifiche, oltre al rispetto delle coppie di serraggio indicate dal costruttore (ove necessario).
Un montaggio non corretto può compromettere la sicurezza della tua moto ed eventualmente invalidare la garanzia sui componenti legati all'errata installazione.
Per questo motivo, per l'installazione, si raccomanda di rivolgersi sempre a un concessionario o a un'officina autorizzata Ducati.

Attenzione
Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

Note
Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

Note
Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.




Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	4801K571AA	Ala superiore SX CF	1
2	4801K561AA	Ala superiore DX CF	1
3	4801J601AA	Ala inferiore FC SX	1
4	4801J591AA	Ala inferiore FC DX	1
5	85044631A	Fastener ARAIMOND 219727-0-01	4
6	77156413BA	Vite TCEIF M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	4



Smontaggio componenti originali

Attenzione


Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Note

A scopo esemplificativo saranno illustrate le operazioni per le ali sul lato sinistro del veicolo, per le ali sul lato destro eseguire le stesse operazioni in modo speculare sul lato opposto del veicolo.


Smontaggio ala superiore SX

- Agendo sul lato sinistro del veicolo, rimuovere la vite (B) e la vite (C).
- Rimuovere l'ala superiore SX (A).
- Eseguire le stesse operazioni sul lato opposto del veicolo per rimuovere l'ala superiore DX.



Smontaggio ala inferiore SX

- Agendo sul lato sinistro del veicolo, rimuovere le n. 2 viti (C).
- Rimuovere l'ala inferiore SX (D).
- Eseguire le stesse operazioni sul lato opposto del veicolo per rimuovere l'ala inferiore DX.



Montaggio componenti set

Importante


Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Note

A scopo esemplificativo saranno illustrate le operazioni per le ali sul lato sinistro del veicolo, per le ali sul lato destro eseguire le stesse operazioni in modo speculare sul lato opposto del veicolo.

Montaggio ala superiore SX in carbonio

- Montare i n. 2 fastener (1) nelle apposite sedi dell'ala superiore SX in carbonio (2).
- Agendo sul lato sinistro del veicolo, posizionare l'ala superiore SX in carbonio (2) e impuntare le n. 2 viti (3).
- Serrare le n. 2 viti (3) alla coppia indicata.
- Eseguire le stesse operazioni sul lato opposto del veicolo per montare l'ala superiore DX in carbonio.



Montaggio ala inferiore SX in carbonio

- Agendo sul lato sinistro del veicolo, posizionare l'ala inferiore SX in carbonio (4) e impuntare le n. 2 viti (3).
- Serrare le n. 2 viti (3) alla coppia indicata.
- Eseguire le stesse operazioni sul lato opposto del veicolo per montare l'ala inferiore DX in carbonio.

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名	
2	P/N	商品名	
3	P/N	商品名	
4	P/N	商品名	
5	P/N	商品名	

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号　ZDM　　モデル名

お客様署名　　ご注文日

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名　　販売日　　年　　月　　日

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までＦＡＸしてください。FAX ：03 - 6692 - 1317
2. 取り付け車両１台に１枚でご使用ください。

Ali in carbonio / Carbon winglets / Ailes en carbone / Winglets aus Kohlefaser / Asas em carbono / **碳纤维翼片** / Alas de carbono / カーボン製ウィング - 96982121AA



Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	85044631A	Fastener ARAIMOND 219727-0-01	ARAIMOND fastener 219727-0-01	Fastener ARAIMOND 219727-0-01	Fastener ARAIMOND 219727-0-01	Fastener ARAIMOND 219727-0-01	ARAIMOND 219727-0-01 紧固件	Fastener ARAIMOND 219727-0-01	ARAIMOND ファスナー 219727-0-01	4
2	77156413BA	Vite TCEIF M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	Flanged hex socket cap head screw M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	Vis TCHC bridée M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	Parafuso de cabeça cilíndrica flangeada com sextavado interno M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	TCEIF 螺钉 M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior con brida M5X16 8.8 STSTR087 TECNOLOGIC	スクリュー TCEIF M5X16 8.8 TSTR087 TECNOLOGIC	4