

Sella pilota bassa - 96881501AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.




● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	59516981AC	Sella bassa pilota	1



Smontaggio componenti originali


Smontaggio sella passeggero

- Inserire la chiave (B) nella serratura e ruotarla in senso orario fino a sentire lo scatto del gancio (A1).
- Muovere leggermente in avanti la sella passeggero (A) per sganciare le n.2 alette (A2).
- Nel caso sia presente la "SELLA RISCALDATA" scollegare il connettore (A3) da connettore (C1) del cablaggio veicolo.




Smontaggio sella pilota

- Ruotare in senso antiorario le baionette (D1) sganciandole.



- Sollevare leggermente la sella pilota (D) e sfilarla posteriormente.
- Nel caso sia presente la "SELLA RISCALDATA" scollegare il connettore (D3) dal connettore (C2) del cablaggio veicolo.




Montaggio componenti set

■ Importante


Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Montaggio sella pilota bassa

- Montare la sella pilota (1) calzandone le staffe anteriori (1A) nelle sedi "superiori" (B).



- Inserire le n.2 baionette (D1).
- Premere sulle n.2 baionette (D1) e ruotarle in senso orario per serrarle.



Montaggio sella passeggero

- Applicare del grasso SHELL Retinax HD2 al perno (A1).
- Montare la sella passeggero (A) inserendo le n.2 staffe (A2) nelle sedi del maniglione passeggero.
- Nel caso sia presente la "SELLA RISCALDATA" collegare il connettore (A3) al connettore (C1) prima di abbassarla.
- Far scorrere il cavo (A4) sella passeggero riscaldata (A) al di sotto del gancio (C3) del maniglione passeggero.
- Premere in corrispondenza del perno (A1) sino ad udire il "clic" di aggancio al chiavistello.

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。