

Cavalletto centrale - 97080161BA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgessero dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.




● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	55510941CA	Cavalletto	1
2	7791C981AA	Vite speciale	2
3	7991B581AA	Molla interna	1
4	7992B591A	Molla esterna	1
5	8211A161AA	Perno	1
6	85212341A	Rosetta 12,2x25x1	2
7	55510961BA	Staffa arresto	1
8	71850373CA	Vite TBTIF M6x25	1
9	77240753C	Vite TBEIF M10x16	1
10	86610621A	Tampone	1
11	77156628B	Vite TCEIF M6x10	1
12	75910481A	Blocco	1
13	44712921A	Pattino catena	1
14	71616541AA	Distanziale D11xd8xh7	2
15	77244348B	Vite TEBEI M6x18	1
16	97010131A	Distanziale d6,1x8,4x13	1



Smontaggio componenti originali



Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio cover sottosella sinistra

- Per la procedura di smontaggio della cover sottosella sinistra (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio fianchetti e codone".

Smontaggio cover telaio sinistra

- Per la procedura di smontaggio della cover telaio sinistra (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio fianchetti e codone".


Smontaggio piastra portapedane anteriore sinistra

- Per la procedura di smontaggio della piastra portapedane anteriore sinistra (C) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio pedane".



Note


Non è necessario rimuovere completamente dal motoveicolo la piastra portapedane anteriore sinistra (C), è sufficiente smontarla dalla sua sede e fissarla al motoveicolo, per evitare il tensionamento eccessivo di eventuali cablaggi.



- Muovere il cavalletto laterale (D) in posizione aperta, in modo da agevolare le operazioni di montaggio del set cavalletto centrale.


**Note**

Per facilità di rappresentazione, nelle seguenti pagine il cavalletto laterale (D) non sarà visibile.



Smontaggio pattino catena

- Svitare le n.2 viti (E1).
- Rimuovere verso il retro il pattino catena (E1).




Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Montaggio pattino catena

- Montare i n.2 distanziali (14) sul pattino catena (13).
- Posizionare il pattino catena (13) come mostrato in figura.
- Pulire il filetto della vite (E1).
- Verificare la presenza di frenafili sul filetto della vite (E1) Impuntare temporaneamente la vite (E1).




Montaggio cavalletto centrale

- Posizionare il cavalletto centrale (1) interponendo le n.2 rosette (6).
- Applicare grasso bianco idrorepellente sui tratti cilindrici di accoppiamento/scorrimento delle n.2 viti speciali (2) e impuntarle.
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti speciali (2).




Premontaggio staffa arresto

- Posizionare il tampone (10).
- Applicare Loctite 243 sul filetto della vite (11) e impuntarla.
- Serrare alla coppia indicata la vite (11).
- Montare il blocco (12) e il distanziale (16).
- Impuntare la vite (15)
- Serrare alla coppia indicata la vite (15).




Montaggio staffa arresto

- Posizionare la staffa arresto (7).
- Impuntare la vite (8).
- Impuntare la vite (9)
- Svitare la vite (E1).
- Applicare Loctite 243 sul filetto della vite (E1) e impuntarla.
- Serrare alla coppia indicata le viti (E1), (8) e (9).



Montaggio molle

- Applicare del frenafiletto Loctite 243 sul filetto del perno (5) e impuntarlo.
- Serrare alla coppia indicata il perno (5).
- Infilare la molla interna (3) dentro la molla esterna (4).
- Utilizzare in tiramolla commerciale per agganciare il gruppo molla esterna (4) e molla interna (3) al perno (5) e al cavalletto centrale (1).
- Verificare la corretta funzionalità del cavalletto centrale (1).



Montaggio piastra portapedane anteriore sinistra


- Per la procedura di montaggio della piastra portapedane anteriore sinistra (C) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio pedane".

Montaggio cover telaio sinistra

- Per la procedura di montaggio della cover telaio sinistra (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio fianchetti e codone".

Montaggio cover sottosella sinistra

- Per la procedura di montaggio della cover sottosella sinistra (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio fianchetti e codone".

**Note**

Quando il cavalletto centrale (1) è in posizione aperta il blocco (12) rimane fissato al gancio (7A).

**Note**

Quando il cavalletto centrale (1) è in posizione chiusa, è consigliato fissare il blocco (12) al gancio (1A). Soprattutto nei terreni più dissestati, questo eviterà continui saltellamenti del cavalletto.

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Cavalletto centrale / Central stand / Béquille centrale / Mittlerer Ständer / Cavalete central / 中央脚架 / Caballete central / センタースタンド - 97080161BA



Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	77244348B	Vite TEBEI M6x18	Button head screw with inner hexagon M6x18	Vis à tête bombée à six pans creux M6x18	Sechskant-Konvexschraube mit Innensechskant M6x18	Parafuso de cabeça abaulada com sextavado interno M6x18	盘头内六角螺钉 M6x18	Tornillo hexagonal redondo con hexágono interior M6x18	六角穴付きボタンヘッドスクリュー M6x18	1
2	7791C981AA	Vite speciale	Special screw	Vis spéciale	Spezialschraube	Parafuso especial	专用螺钉	Tornillo especial	専用スクリュー	2
3	7991B581AA	Molla interna	Inner spring	Ressort intérieur	Innenfeder	Mola interna	内部弹簧	Muelle interno	インナーสปリング	1
4	7992B591A	Molla esterna	Outer spring	Ressort extérieur	Außenfeder	Mola externa	外部弹簧	Muelle externo	アウトースプリング	1
5	8211A161AA	Perno	Pin	Axe	Bolzen	Perno	销钉	Perno	ピン	1
6	85212341A	Rosetta 12,2x25x1	Washer 12.2x25x1	Rondelle 12,2x25x1	Unterlegscheibe 12,2x25x1	Arruela 12,2x25x1	垫圈 12.2x25x1	Arandela 12,2x25x1	ワッシャー 12.2x25x1	2
7	77156628B	Vite TCEIF M6x10	Cylinder head screw with inner hexagon and flange M6x10	Vis à tête cylindrique à six pans creux bridée M6x10	Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch M6x10	Parafuso de cabeça cilíndrica flangeada com sextavado interno M6x10	圆柱头内六角法兰螺钉 M6x10	Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior con brida M6x10	フランジ付き六角穴付きソケットヘッドスクリュー M6x10	1
8	71850373CA	Vite TBTIF M6x25	Button head screw with inner hexagon and flange M6x25	Vis à tête bombée à six pans creux bridée M6x25	Linsenkopfschraube mit Innensechskant und Flansch M6x25	Parafuso Torx de cabeça abaulada flangeada com sextavado interno M6x25	六角盘头内六角法兰螺钉 M6x25	Tornillo de cabeza redonda con hexágono interior con brida M6x25	スクリュー TBTIF M6x25	1
9	86610621A	Tampone	Buffer	Tampon	Puffer	Tampão	缓冲垫	Tope	パッド	1
10	97080191A	Set molle	Spring set	Jeu ressorts	Set Feder	Conjunto de molas	弹簧套装	Set muelles	スプリングセット	1